


UNIBOX



COD. RIF. DISEGNO	DESCRIZIONE	DISP.	CODICE GTL	COD. RIF. DISEGNO	DESCRIZIONE	DISP.	CODICE GTL	COD. RIF. DISEGNO	DESCRIZIONE	DISP.	CODICE GTL
1.09	Cappellotto di sollevamento	*	ITST 0109	5.29	Guarnizione conica 2"			5.95	Dado di serraggio	*	ITST 0595
1.11	O-ring di tenuta del sopravanzo			5.30	Ghiera di serraggio della cassetta			5.95/L	Distanziale flat		
1.18	Ghiera di serraggio	*	ITST 0118	5.31	Ghiera di serraggio del tubo ø 50	*	ITST 0531	5.96	Molla inox	*	ITST 0596
3.11	Coppiglia inox			5.50	Contropeso			5.97	Guarnizione di tenuta del pulsante	*	ITST 0597
5.11	Membrana di chiusura	*	ITST 0511	5.51/I	Base con sede inox			5.98	Guarnizione piana ø 40	*	ITST 0598
5.14	Guarnizione premistoppa			5.53	Perno di sollevamento				Batteria completa laterale	*	ITST 0500L
5.19	Campana	*	ITST 0519	5.54	Tubo inferiore del sopravanzo				Batteria completa bassa	*	ITST 0500T
5.20	Cupoletta presa aria	*	ITST 0520	5.80	Campana completa				Gruppo comando Unibox	*	ITST 0591
5.21	Tubo sopravanzo telescopico			5.83	Sopravanzo telescopico						
5.24	Perno di bloccaggio			5.86	Gruppo di galleggiamento						
5.25	Leva di bloccaggio	*	ITST 0525	5.92	Borchia del gruppo di comando	*	ITST 0592				
5.26	Galleggiante di polistirolo			5.92/L	Borchia flat						
5.27	Tubo flessibile PVC	*	ITST 0527	5.93	Pulsante del gruppo di comando	*	ITST 0593				
5.28	Guarnizione piana 2"			5.94	Cilindro del gruppo di comando	*	ITST 0594				